



PL Instrukcja montażu naklejek

Poznaj swój materiał

Naklejki wykonane są z innowacyjnego materiału Magic Stick, który jest samoprzylepny, co umożliwia łatwy montaż bez kleju. Nie pęka, nie marszczy się i nie zużywa podczas użytkowania. Można je łatwo zdjąć i ponownie nakleić bez śladów. Naklejki przeznaczone są do montażu na drzwiach, lodówkach lub zmywarkach – upewnij się, że zakupiony produkt jest odpowiedni do wybranej powierzchni. Odpowiedni dobór naklejki gwarantuje trwałość, stabilność i estetyczny wygląd.

Instrukcja montażu

Metoda na mokro:

1. Przygotuj spryskiwacz z wodą.
2. Oczyszcz dokładnie powierzchnię, na której ma znaleźć się naklejka – usuń kurz, brud i inne zanieczyszczenia.
3. Dopasuj naklejkę do powierzchni zadrukowaną stroną do góry. Jeśli to konieczne, dotnij ją nożyczkami lub nożykiem do tapet.
4. Spryskaj obficie wodą powierzchnię, na którą ma zostać przyklejona okleina.
5. Odegnij około 5–10 cm papieru podkładowego i spryskaj wodą klejącą część naklejki.
6. Przyklej odkryty fragment okleiny, gładząc ją ręką i wypychając pęcherzyki powietrza oraz wody.
7. Kontynuuj odklejanie papieru, spryskując wodą klejącą część naklejki, i przyklejaj ją, gładząc ręką.
8. Po zakończeniu usuń wszystkie pęcherzyki powietrza i osusz powierzchnię ręcznikiem.

Metoda na sucho:

1. Oczyszcz dokładnie powierzchnię, na której będzie aplikowana naklejka – usuń kurz i tłuste zabrudzenia.
2. Jeśli montujesz naklejkę na powierzchni pionowej, rozpocznij od góry. W przypadku powierzchni poziomych nie ma znaczenia, z której strony zaczniesz.
3. Rozwiń naklejkę na czystej, suchej powierzchni zadrukowaną stroną do góry i sprawdź jej jakość.
4. Przyłóż naklejkę do powierzchni, odklej około 20 cm papieru podkładowego i podwiń go pod spód.
5. Wygładzaj klejony fragment ręką, wypychając pęcherzyki powietrza.
6. Na końcu wygładź całą okleinę ręką, usuwając wszystkie pęcherzyki powietrza.

Jak dbać o naklejkę?

Czyść miękką, wilgotną szmatką. Unikaj używania silnych detergentów, które mogą uszkodzić powierzchnię naklejki. Unikaj bezpośredniego kontaktu z ostrymi przedmiotami, które mogą zarysować materiał.

WAŻNE! Zachowaj środki ostrożności podczas użytkowania produktu.

Nie umieszczaj produktu w miejscach narażonych na bezpośredni kontakt z ogniem. Chronić przed dziećmi – ryzyko połknięcia małych elementów lub folii zabezpieczającej. W przypadku uszkodzenia materiału (np. rozdarcia, pęknięcia), natychmiast zaprzestań użytkowania i bezpiecznie zutylizuj produkt. Po zakończeniu użytkowania zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi tworzyw sztucznych. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może prowadzić do uszkodzenia produktu lub obrażeń ciała.

